



הוראות בטיחות

אופן השימוש במוצר

Voice Selector Converse כולל אוזניות אלחוטיות, הוא מכשיר עזר ייחודי להפחתת רעשים סביבתיים ולמיקוד השמע בכיוון הרצוי.

המכשיר מיועד להפעלה ולאחסון בטמפרטורות שבין 10° ל-45° צלזיוס ובלחות יחסית של 10% עד 95%.

אופן הניקוי

יש לנקות את המכשיר בעזרת מטלית לכה.

הוראות לסילוק ציוד אלקטרוני

יש לטפל בפסולת אלקטרונית לפי התקנות המקומיות. חברת Nuance Hearing Ltd. מעודדת את מחזור המכשיר או את הטיפול בו באמצעות סילוק מקומי של ציוד אלקטרוני. יש לפעול בהתאם לחוקים המקומיים.

על פי התקנות אנו נדרשים לספק את האזהרות הבאות:

- אזהרה: האזנה ממושכת בעוצמת שמע גבוהה אינה מומלצת ועלולה לגרום לנזק בלתי הפיך בשמיעתך
- אזהרה: שימוש באביזרים, רכיבים או חלקי חילוף שאינם מסופקים על ידי היצרן של Nuance Hearing עלולים לגרום לפגיעה באיכות הפעולה ובביטול האחריות
- הסוללות ב-Voice Selector Converse ובאוזניות האלחוטיות אינן ניתנות להחלפה ואין לנסות להחליפן
- במידה והנך עושה שימוש במכשיר רפואי כלשהו או בשתל של מכשיר רפואי, כמו דפיברילטור או קוצב לב, ויש חשש שה-Voice Selector Converse שלך עלול להפריע לו, יש לפנות לרופא שלך או ליצרן המכשיר ולקבל מידע על הסיכון האפשרי

תקינה

המוצר עומד בתקנים בינלאומיים מחמירים של בטיחות חשמל ותאימות אלקטרומגנטית.

